

# Pandora NAV-08

## ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС-КОМАНД

Для управления с помощью СМС-команд маяк должен находиться в режимах «Автономного маяка» или «Слежения». Отправка СМС-команд может осуществляться с любого номера телефона, а их выполнение происходит только во время выхода маяка на связь. Для защиты маяка от посторонних сообщений, каждая команда должна содержать четырёхзначный «Сервисный ПИН-код» - XXXX (заводское значение кода 1-1-1-1).



**ВНИМАНИЕ! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИЗМЕНИТЬ ЗАВОДСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «СЕРВИСНОГО ПИН-КОДА».**

Запишите или запомните «Сервисный ПИН-код»



**ВНИМАНИЕ! СЕРВИСНЫЙ ПИН-КОД НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ!**

## ДОСТУПНЫЕ КОМАНДЫ

### **Смена сервисного ПИН-кода - XXXX\*PIN\*YYYY\***

Выполнение команды доступно только с запрограммированного номера телефона. XXXX – текущее значение ПИН-кода (заводское значение 1-1-1-1), YYYY – новое значение ПИН-кода.

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - «ПИН-КОД ИЗМЕНЕН».

### **Установка периодичности выхода на связь - XXXX\*ALARM\*YYY\***

Где, YYY часовое значение от 001 до 168.

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - «Настройки изменены».

### **Запрос текущих координат - XXXX\*500\***

При выполнении команды произойдёт отправка СМС-сообщения с текстом на ссылку LSB и GPS/ГЛОНАСС-координат, независимо от настроек маяка.

### **Запрос баланса на счету SIM-карты маяка - XXXX\*100\***

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - баланс SIM-карты.

### **Прослушивание с помощью встроенного микрофона - XXXX\*007\***

После получения команды, маяк совершает вызов на номер отправителя и включает встроенный микрофон.

### **Включение режима «Слежения» - XXXX\*666\***

После включения, режим активен до поступления команды на выключение режима.

Ответное СМС-сообщение при выполнении команды - «Настройки изменены».

### **Выключение режима «Слежения» - XXXX\*999\***



**ВНИМАНИЕ! У БОЛЬШИНСТВА ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ СРОК ХРАНЕНИЯ НЕДОСТАВЛЕННЫХ SMS-СООБЩЕНИЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 24 ЧАСА.**