

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для систем, оборудованных модулем **Bluetooth 4.2** с версией ПО **2.21**

Уровень	Функции	Bluetooth-устройства	Кол-во	Управление кнопкой
№ 0	Ввод уровня			
№ 1	Запись устройств управления	Брелок 868MHz BT760 Wath2 / D030	4 шт. 3 шт. 1 шт.	H1
№ 2	Программирование «Сервисного ПИН-кода»			H2
№ 3	Запись холостых оборотов			H3
№ 4	Сброс на заводские настройки			H4
№ 5	Запись подкапотного устройства	RHM-03BT PS-332BT PS-331BT	1 шт.	H5
№ 6	Запись радиореле блокировки №1	BTR-101	1 шт.	H6
№ 7	Запись радиореле блокировки №2	BTR-101	1 шт.	H7
№ 8	Запись GPS/GLONASS-приемника	NAV-035BT	1 шт.	H8
№ 10	Запись телеметрического модуля	NAV-09 NAV-X	1 шт.	У1
№ 11	Программирование «ПИН-кода иммобилайзера»			У1•H1
№ 12	Калибровка уровня топлива (для систем без встроенного GSM-модуля)			У1•H2
№ 13	Аварийное управление кодовым иммобилайзером			У1•H3
№ 15	Аварийное управление устройствами авторизации (вкл./выкл. иммобилайзера и антиграбленя)			У1•H5
№ 16	Обновление ПО Bluetooth-модема системы			У1•H6
№ 17	Бесключевой обход штатного иммобилайзера			У1•H7
№ 18 (=50)	Запись мобильного устройства (ранее записанное устройство будет удалено при входе на уровень)	Android / iOS	1 шт.	У1•H8
№ 19	Обновление ПО радиореле №1			У1•H9
№ 20	Обновление ПО радиореле №2			У2
№ 21	Обновление ПО подкапотного устройства			У2•H1
№ 22	Обновление ПО GPS/GLONASS-приемника			У2•H2
№ 23	Запись датчика двери №1	DMS-100BT	1 шт.	У2•H3
№ 24	Запись датчика двери №2	DMS-100BT	1 шт.	У2•H4
№ 25	Обновление ПО датчика двери №1			У2•H5
№ 26	Обновление ПО датчика двери №2			У2•H6
№ 27	Запись дополнительного устройства	DI-04BT / BT-01	1 шт.	У2•H7
№ 28	Обновление ПО дополнительного устройства			У2•H8
№ 50 (=18)	Запись мобильного устройства (ранее записанное устройство будет удалено при входе на уровень)	Android / iOS	1 шт.	У5
№ 100	Выход из меню программирования (ранее записанное устройство будет удалено при входе на уровень)			У10

Уровень №0 - Ввод уровня

Hx – без паузы нажать кнопку x раз	Уx – удерживать кнопку до x звуковых сигналов «Сирены/Бипера»	• – без паузы приступить к нажатию кнопки Hx
--	---	---

Произведите вход в меню программирования, система перейдет в «Уровень №0 – Ввод уровня». Для перехода на необходимый уровень №1...№100 кнопкой «VALET» введите номер требуемого уровня в соответствии с «ТАБЛИЦЕЙ МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»:

- Нажмите кнопку «**H**» количество раз «**x**» равное вводимой цифре необходимого уровня «№1...№8», паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунду. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие набранному уровню.

- Для быстрого перехода на высокие уровни ««№10...№100» зажмите и удерживайте кнопку «**У**». При зажатой кнопке «Сирена/Бипер» начнут издавать тональные звуковые сигналы «**ж**» (всего 10), обозначающие порядковые номера двухзначных уровней (первый звуковой сигнал - Уровень №10, пятый звуковой сигнал - Уровень №50, десятый звуковой сигнал – Уровень №100). Отпустите кнопку «VALET» сразу после звучания сигнала, номер которого совпадает со значением необходимого двухзначного уровня. Для перехода на промежуточный уровень, сразу после отпущения кнопки без паузы «•» нажимайте кнопку «**H**» количество раз «**x**» равное значению промежуточного уровня. Подтверждением перехода послужат звуковые сигналы «Сирены/Бипера» и красные вспышки индикатора «LED», соответствующие количеству нажатий кнопки.