







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																														
				Дверь водителя	Дверь передняя правая	Дверь задняя левая	Дверь задняя правая	Хапот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Габариты	Ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	Запирание/отпирание замков дверей	Поднятие (закрытие) всех стекол	Световая индикация *	Постановка на штатную охрану	Снятие со штатной охраны	Открытие багажника	Подаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN		Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
AUDI	1122 1133	A8 (D4)	с'11→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>КОД 1133 ДЛЯ КОМП. БЕЗ ДАТЧИКА ОБЪЕМА</b> Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.							
	1128	TT (8S)	с'14→	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	L	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.							
	1127	Q3 I +Re. (A5)	с'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	L	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.						
	1417	Q7 II Q5 II A4 V (B9)	с'15→ с'17→ с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	L	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
		A5 II	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow		
	1111	R8 (42)	c'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
BENTLEY	1137	Flying Spur	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.											Примечания																																																				
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***		Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***																					
BMW	5113	X3 (F25)	с'10→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-																			
	5114	X3 (F25)	с'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	%	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-															
	5122	X3 (F25)	с'10→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-														
	5119	X5 (F15)	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-
		X6 (F16)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	L	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	-					



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона		Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам
		X3 (G01)	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1(цвета могут отличаться) в среднем разъёме блока BDC (10В - маленький белый): pin 4 - CAN1 High (серый); pin 5 - CAN1 Low (черный). Подключение к CAN2: (6-14 OBD) CanHigh серо-зеленый, CanLow сине-желтый
		7 (G11/G12)	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины Блокировка по CAN на бензиновом двигателе *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый
BRILLIANCE	3511	V5	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порте: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
CHERY	1324	Traverse II	с'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		* кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1326	Express	с'13→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4111	Tahoe III	с'06→14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) *** слейв штатного автозапуска Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113	Tahoe IV	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*только на отпирание **с 18г. только при включенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
CHERY	3611	Bonus 3 (E3/A19)	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3612	Arrizo 7 (M16)	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow		
	3613	Tiggo 5 Re. (T21)	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
CHRYSLER	4311	300C	с'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		
		Grand Voyager V	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
		PT Cruiser	с'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
		Sebring III	с'06→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	4312	Grand Voyager V	с'07→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Town Country V	с'08→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	300C II	с'11→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.  
 Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

\* Включение обогрева руля и передних сидений  
 Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow





**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*			
1716	C4 Grand Picasso II	с'13→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 I	с'10→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow	
1711	DS4	с'11→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*																		ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low		
1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5	с'12→15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L
1715 или 1716	Jumper II	с'06→14	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*																		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1726	Berlingo (B9)	с'08→	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							*																	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT															Исполняемые КОМАНДы												Примечания											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
				•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CITROEN	1717	Jumper II Re.	c'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1734	C4 II Re. (L)	c'16→	•	*	*	*	-	*	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-				
	1734	SpaceTourer	c'16→	•	•	*	*	*	-	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-			
	2211	C4 Aircross C-Crosser	c'12→ c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DATSUN	1911	on-Do Trust/Dream	c'14→	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-			
	1911	mi-Do Trust/Dream	c'14→	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</p> <p>* Только при включенном зажигании  ** Двойстик мультимедиа  Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Синий - CanHigh, Белый - CanLow.  Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p> <p>* Только при включенном зажигании  ** Двойстик мультимедиа  Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разъем серая вставка Зелёный - CanHigh, Коричневый - CanLow.  Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p> <p>* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании  ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.  Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.</p> <p>Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подклчение по LIN-шине)  * Функции доступны только при выключенном зажигании.  Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)  Топливо отображается в литрах.  Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>																																										



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																		
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																														
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопок	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона		Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***								
2711	Sedici	c'05→14	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	*		A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.					
1712	Ducato III	c'06→14	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
1717	Ducato III	c'14→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)			
4318	Freemont	c'11→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
1712	Doblo	c'10→12	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1718	Doblo	c'13→	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1717	Doblo Cargo	c'13→	•	•	-	•	-	•	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1723	Grande Punto III	c'05→09	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
1719	Bravo (198)	c'07→14	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1719	Stilo	c'06→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
NAVAL	3412	H6	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3413	H2	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3414	H8	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3414	H9	с'14→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
				* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.																																												
				* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. **Кнопки на селекторе АКПП Подключение к CAN1 в левом порог: синий - Can1High, сине-желтый (с серебристой полоской) - Can1Low Подключение к CAN2 за левой кик-панелью в блоке центрального шлюза: зелено-красный - Can2High, зеленый-черный Can2Low																																												

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S															X31xx/19xxВТ/18xxВТ/х10xxВТ																											
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	холод	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *			постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
2611	Civic IX / X	c'11→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN:</b> в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.			
	CR-V IV	c'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1:</b> под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		
	Accord IX	c'12→17	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN:</b> в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	HR-V II	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN:</b> на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	Jazz III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN:</b> на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	Vezel	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* статус "ready" ** в зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN:</b> в жгуте блока KEYLESS ACCESS UNIT за приборной панелью CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Pilot II	c'08→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2612	Pilot II с электроприводом багажника	c'08→15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN1:</b> под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
2612	Pilot III	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Подключение к CAN:</b> в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника		пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	V/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
2621	Fit III hybrid	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2622	CR-V V	с'16→	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-				
2623	Stepwgn V	с'15→17	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ**

\* статус "ready"  
 \*\* в зависимости от комплектации  
**Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой**

\* кнопки на руле "up/down/right/left"  
**Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.**

\* В зависимости от комплектации  
**Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.**







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
HYUNDAI		Sonata VI (YF)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)			
	3114	Equus II	c'09→13	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-		* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета		
	3123	Equus II Re. (VI)	c'13→17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	*	-	-	-		*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	3114	Genesis I +Re. (BH) sedan	c'9→14	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-		* На руле – громкость «-», кнопка блокировки пассажирских окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3224	Genesis II (DH) sedan	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-		* Кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
	3231	Genesis G70 I sedan	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	***	-	-	-		*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала Подключение к CAN1 в синем разъёме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя			Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянов на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***
HYUNDAI	3121	i40 I +re. (VF)	с'11→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3217	Starex II / H-1 (TQ)	с'07→17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●																									Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Santa Fe II Solaris I	с'06→12 с'10→16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●																									
	3122	Santa Fe III +re. (DM)	с'12→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3227	Tucson III (TL)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	А	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	Elantra VI (AD)	с'15→17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-					●	-	А	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: белый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	Sonata VII re. (LF) start-stop	с'17→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●						●	-	А	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' -> по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	3125	Creta I (GC)	c'16->	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	C1	-	C1 - Моргание индикаторами на приборной панели Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3126	Solaris II (HCR) radio-key	c'17->	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Solaris II (HCR) keyless / start-stop	c'17->	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3127	Solaris II (HCR) std. key	c'17->	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT**

C1 - Моргание индикаторами на приборной панели  
Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow  
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный.  
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' -> по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																										
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока		Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
	Q60 V (CV37)	c'16->	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	••	••	-	•	••	•	•	•			•	•	*Наличие функции зависит от комплектации **При активации может срабатывать штатная тревога ***Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели B/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в блоке BCM: CanHigh - синий, CanLow - розовый	
	2337 QX60 I + re. (L50)	c'13->	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) *** Кнопка на ручке АКПП (при вкл. заж.) C/1- моргание иммо. на приборной панели B/1 - сигнал "внимание" на приборной панели Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	5216 Q30 I (H15E)	c'15->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216 QX30 I (H15E)	c'16->	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
IVECO	1717	Daily V	c'14->	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																			
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																			
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																															
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***									
JEEP	4311	Commander	c'05→09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		Compass I (MK49)	c'06→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Grand Cherokee III (WK) Laredo	c'04→10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Liberty I (KJ) Patriot	c'07→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4312	Wrangler III (JK)	c'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4313	Grand Cherokee IV (WK2)	c'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4317	Grand Cherokee IV Re. (WK2)	c'13→18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4317	Grand Cherokee IV Re.2 (WK2)	c'18→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**

\* В зависимости от комплектации.  
В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.  
**Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow**

\* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)  
\*\* Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)  
\*\*\* Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"  
\*\*\*\* Запуск бесключевого обходчика Fortin  
**Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow**  
**Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow**

Доступен SLAVE штатного запуска  
\* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании  
\*\* Включение обогрева руля и передних сидений  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**  
**Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**

Доступен SLAVE штатного запуска  
\* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании  
\*\* Включение обогрева руля и передних сидений  
**Подключение к CAN за левой кик панелью на CAN-дистрибьюторе трёхпиновый разъём: PIN1 CanHigh - бело-зелёный, PIN2 CanLow - бело-голубой**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN		Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным класссоном
KIA	3212	Carnival II	c'06→14	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●					●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave I (HM)	c'08→17	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●					●	-	A	●	●	●	-	*	●	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus I (GH)	c'03→11	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	●					●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato II (TD) keyless/start-stop	c'08→13	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	●	-	●	-	●					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге
	3211	Soul I (AM)	c'08→14	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	*	●	-	●					●	-	Г	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento II (XM)	c'09→12	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	*	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3112	Optima III (TF)	c'10→16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●					●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxBT

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
3112 3113	Sportage III (SL)	c'10→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</b></p>
	Rio III (UB) keyless/start-stop	c'11→15	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
3116	Rio III (UB) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
	Rio III Re. (UB)	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
3215	Venga I (YN) Prestige	c'11→15	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов</p>
3116	Cee'd I (ED) Premium	c'06→12	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов</p>
3217	Cee'd I (ED)	c'06→12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rio III (UB) Sorento II Re. (XM)	c'11→15 c'12→17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме б-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
3216	Cee'd II (JD) start-stop	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** Команда имитации открытия двери для АЗ Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3220	Cee'd II (JD) radio-key	c'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3218	Sorento II Re. (XM)	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3219	Quoris I (KH)	c'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника; на руле - "Vol+", "Vol-", "Cruise Set+/Set-/Cancel". ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
3221	Cerato III (YD)	c'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3222	Venga I Re. (YN) Prestige	c'15→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
3224	Soul II (PS) keyless	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
KIA	3225	Soul II (PS) std. key	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	**	A	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-			Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow					
	3112	Picanto II (TA) start-stop/keyless	c'14→17	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)		
	3126	Picanto III (JA) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-			*команда отключения штатной охранной системы Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый	
		Picanto III (JA) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	%				•	•	*	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3226	Sorento Prime III (UM)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	**	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-			* Зависит от комплектации ** Работает только при включенном зажигании, только пассажирские стекла *** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3227	Optima IV (JF)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	•	*	C/1	-			*Кнопка на ручке АКПП **за исключением GDI 2.4 C/1 - Моргание индикаторами на приборной панели. Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(VT/В)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)			Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
3227	Sportage IV (QL)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3126	Rio IV (FB) radio-key/start-stop	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	%				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*зависит от комплектации Подключение к CAN1 и CAN2 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) Can1High - желтый, Can1Low - черный; Can2High - красный, Can2Low - синий (или диагностический разъем : контакт №6 - Can2High, контакт №14-Can2Low)
3127	Rio IV (FB) std. key	c'16→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3224	Cerato III Re. (YD) keyless	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	-	-	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3229	Cerato III Re. (YD) std. key	c'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3230	Mohave I Re. (HM) standard key	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	A	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3228	Mohave I Re. (HM) start-stop	c'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Примечания																									
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном
3231	Stinger I (CK) start-stop	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	%				•	•	A	•	•	•	•				•	•				•	•
*Отключение штатной охранной системы **Имитация управления шт. охр. с закрытием и открытием зеркал ***Кнопки keyless на дверях и багажнике; кнопки на водит. двери левого и правого зеркала <b>Подключение к CAN1 в синем разъеме блока Smart-Key: CanHigh-PIN2 провод белого цвета, CanLow- PIN1 провод коричневого цвета</b> <b>Подключение к CAN2 белый верхний разъем в правой кик-панели: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый.</b>													* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ****Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</b>																									







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(ВТ/В)/DX50S X31xx/19xxВТ/18xxВТ/x10xxВТ																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хлопот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***
LAMBORGHINI	2131	RX 450h III (AL10) hybrid	с'09→15	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2121	NX200 I +re. (Z10)	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
	2134	NX300h I +re. (Z10) hybrid	с'14→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	2142	RX450h IV (AL20) hybrid	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L					●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: на блоке сертификации Розовый - CanHigh, Белый - CanLow
	2141	LX III Re.2 (J200)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: за щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
	2121	RX300 IV (AL20) RX350/350L IV (L20)	с'15→	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L					●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413	Gallardo I	с'08→13	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
MASERATI	7111	Quattroporte V Re.	с'08 → 12	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</b>
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.</b>









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
	5216	GLE	c'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•						•	-	A	•	•	•	•	-	•	-	-					•	-				* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	GLC (X253)	c'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-					•	*				* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5223	E-class (W213)	c'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	A	-	-	•	•	-	-	-	-					•	*				* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».		
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•			•	•	**	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый	
5119	Hatch III (F56)	с'14→	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	L				•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	-	•	*	C/2	3/2	*На руле – громкая связь, «+», «-». **Отсутствует управление при выключенном зажигании *** только для бензиновых двигателей C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке. C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом. 3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких. Подключение под бардачком в блоке BDC: CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый; CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxVT/x10xxVT

\* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
\*\* На руле - «вверх», «вниз», «ромб», «звезда».  
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

\*На руле – громкая связь, «+», «-».  
\*\*Отсутствует управление при выключенном зажигании  
\*\*\* только для бензиновых двигателей  
C/1(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке.  
C/2(CAN2) - Моргание аварийкой на приборке со звуковым сигналом.  
3/1(CAN2) – Два длинных. 3/2(CAN2) –Два коротких.  
Подключение под бардачком в блоке BDC:  
CAN1 витая пара CanHigh - белый, CanLow - фиолетовый;  
CAN2 витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий.

















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания		
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***
2348	Murano	с'16→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	
				Уровень топлива отображается в литрах																Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***			
1314	Antara	с'07→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)				
4216	Vivaro	с'06→16	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
4215	Vivaro	с'16→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.	
1327	Astra K	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1327	Mokka X	с'16→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера
1714	Expert	с'12→16	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer	с'06→12	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer	с'13→	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
1733	3008	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAN1 находится в синем 60 пиновом разьеме блока BSI: подключение CAN1 - контакт №27(зеленый) - CanHigh , контакт №29 (коричневый) - CanLow Подключение CAN2 - на разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow	
1734	Traveller	с'17→	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включеном зажигании **Джойстик мультимедии Подключение к CAN1: в BCM синий 60pin разьем серая вставка Зелёный - CanHigh , Коричневый - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с' → по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																											
PEUGEOT	2211			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***						
					4007	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4008	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 <b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b>																																											
				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. ***Функция доступна для BT-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</b>																																											

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДы																Примечания				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	жапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным классоном	Кнопки иммобилайзера		C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
PONTIAC	2123	Vibe	с'08→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-							-			Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
IE	1112	Cayenne	с'06→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-										Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera I (970)	с'09→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-										Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	Cayenne	с'10→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•									Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne	с'12→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-										*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Panamera I Re. (970)	с'13→16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-										*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1134	911		с'05→12	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-										Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания							
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																					
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***
RAVON	1315	R2	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1319	R4	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Открытие багажника только в режиме охраны Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
\*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания								
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxVT/18xxVT/x10xxVT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
SAAB	4218	Megane IV	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4218	Talisman	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4219	Kadjar	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Робот - статус нейтрал при МКПП. *отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4219	Koleos	с'16→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4216	Trafi	с'07→	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
	4220	Duster II (T4) radio-key (2-button)	с'15→	●	●	*	*	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	L		●		●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	-	* отображается как задние двери ** статус мкпп ( положение не нейтраль) ***сцепление
	4220	Dokker	с'17→	●	●	*	*	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	L		●		●	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	***	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3	с'02→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану		снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
SKODA	1123	Yeti	с'10→13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•		двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1129	Octavia	с'13→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-кнопка правого стекла вверх(2), 3-правый барашек и 4-кнопка селектора * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекла, подогрев водительского сидения. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1129	Kodiaq	с'17→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	* Webasto Подключение к CAN1 производится в левом порого: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Rapid	с'14→15	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Примечания																																	
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ																													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***				
	1129	Rapid	с'15→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-							
	1129	Fabia III	с'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1136	Superb III	с'15→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•			•	•	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SMART	5219	Fortwo II +Re.1/2 (W451)	с'07→15	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4215	Fortwo III (C453)	с'15→	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	-	
												* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. *** Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800) <b>Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT</b>												Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора - Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке ВСМ: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. *Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																					
												** В зависимости от комплектации *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow</b>																																	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***
SUBARU	2513	Legacy V +Re. (BM)	c'09→15	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow		
	2514	XV I +Re. (GP) radio-key	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		BRZ I +Re. (ZC)	c'12→17	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-
	2515	XV I +Re. (GP) keyless	c'12→17	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester IV +Re. (SJ)	c'12→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	•	*	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Impreza WRX STI IV +Re. (VA)	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	•	*	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2516	Forester III +Re. (SH) правый руль	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	Impreza WRX STI III +Re. (GR)	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио-ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания									
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9х(VT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	халот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксеном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***		
	2518	Outback V (BS)	с'14→18	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2518	Outback V Re. (BS) start-stop	с'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-					-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	* Кнопки круиз-контроля: "SET", "RES+", "RES-". Подключение к CAN1 за панелью приборов в жгуте блока keyless: Красный - CanHigh, Синий - CanLow
	2521	XV II (GT)	с'17→	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●				-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	* Кнопки круиз-контроля: "+" и "-" ** Моргание лампой ручки, подъема в гору на приборной панели *** на приборной панели низким, высоким тоном Подключение к CAN1 в разьеме панели приборов: Красный - CanHigh, Синий - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																				
Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																				
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/B)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																																
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц.)	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксоном	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***	В/2 - Звуковая индикация по CAN ***										
SUZUKI	2711	Grand Vitara	c'05→12	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Splash	c'08→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Swift	c'05→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SX4	c'06→13	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2712	Grand Vitara	c'12→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kizashi keyless	c'11→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Swift keyless	c'11→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	SX4	c'14→	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	Vitara	c'15→	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для ВТ-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxBT/18xxBT/x10xxBT**

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
 \*\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радиоключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска с'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(VT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *			постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонам	Кнопки иммобилайзера	С/2 - Световая индикация по CAN ***
2111	Alphard (np.пуль, куз. 20,25)	c'08→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		-				
	Camry	c'07→12	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-		-		
	Corolla	c'07→13	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
	Noah	c'07→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		
	IQ	c'09→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Ractis	c'05→10	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Yaris	c'06→	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
	Premio II	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion	c'07→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla Fielder	c'06→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	***	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Vellfire	c'07→	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Vitz II	c'05→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Voxy	c'07→13	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
Wish	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		
2112	Avensis	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
2113 или 2123	Land Cruiser 200	c'08→10	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	***	***	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Land Cruiser 202	c'12→15	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2111	RAV4	c'06→12	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	Urban Cruiser	c'09→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 \*\*\*Функция доступна для VT-серий (кроме X-1800)  
**Подключение по LIN не поддерживается системами 19xxVT/18xxBT/x10xxBT**

Топливо индицируется в литрах  
 \* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость  
 \* В комплектации keyless  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
 \*\*\* Только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).  
 Топливо отображается в литрах  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*В зависимости от комплектации  
 \*\* В зависимости от комплектации - только водительское стекло  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. \*\*\* Для**





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Марка	Код	Модель I / II...X - поколение Re. - restyling standard key - радио- ключ keyless - бесключевой доступ start-stop / radio-key - кнопка запуска	Год выпуска c'→по	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания													
				DXL49xx/5000PRO/39xxPRO/DX9x(BT/V)/DX50S X31xx/19xxBT/18xxBT/x10xxBT																																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	хапот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива (L - литр, % проц. )	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN***	Управление штатным клаксонном	Кнопки иммобилайзера	C/2 - Световая индикация по CAN ***	B/2 - Звуковая индикация по CAN ***							
2117	Land Cruiser 200	c'10→12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 в белом 16pin разъеме блока ЭБУ: №16 Серый- CanHigh, Красный контакт - №15 CanLow.			
	Sequoia	c'08→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2118	Auris	c'06→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	Camry	c'11→	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L				•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа, кнопка круиз-контроля ("+", "-"). Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Corolla	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Highlander	c'14→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании, педаль газа (активна в состоянии паркинга или при ручном тормозе), кнопка круиз-контроля ("+", "-").
	Hilux keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
	Hilux без keyless	c'15→	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах
RAV4	c'13→	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	L				•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	























