

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DX70																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ACURA	2613 RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации	
	2615 MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2618 MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации	
	2611 RDX (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации
	2611 TLX (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации
																																		** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны	
																																			Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
 ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.

Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Слейв режим работает и при включенном зажигании
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
AUDI	A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	**	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
	1412 или 1416	A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	****	-	-	-	-	•	**	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
	Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	****	-	-	-	-	•	**	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-
1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
AUDI	1128 TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1117 Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	*	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1417 Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	7 (F01,02) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5114	5 (F10) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле	
	5 Gran Turismo (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	** Включение обогрева сидений	
	6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	Для 5, 6, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2	
	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5115	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации.	
	X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)	
	5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	*	*	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	***	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
5117	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** На бензиновом двигателе, по CAN2 *** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах *** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)
5117	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле • Уровень топлива отображается в литрах ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	•	•	-	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	•	**	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4113	Escalade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания			
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHANGAN	3311 CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3312 Raeton (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
1313	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	•	-	-	-	-	
	Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	•	-	-	-	-	
	Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	•	-	-	-	
	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	**	•	-	-	•	-	-	-	
																													* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHEVROLET	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	<p>код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p> <p>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-		
	1319 Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-		
	1319 Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-		
	1319 Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-		
	1319 Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-		
4111 Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А *	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	**	<p>* Трехкратное моргание и сирена.</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>
1326 Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	<p>* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания										
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4113	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-			-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	А	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•		-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•		-
	4312	Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4315	Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
Код	Модель	DX70																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
 *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
 **** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
	1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	• *	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

• Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (с'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном • Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
1711	DS4 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием • Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
	Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
	Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания														
		DX70																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1241	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•			•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый - CanLow
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
		Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	3412	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3413	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*слейв режим доступен и при включенном зажигании
 Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HAVAL	3414 H8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порогe: синий - CanHigh, синe-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>
	3414 H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порогe: синий - CanHigh, синe-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.
Подключение к CAN в левом порогe: синий - CanHigh, синe-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
HYUNDAI	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгute водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
	3217	H1 Starex (c'07→) Santa Fe(c'06→) Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз".
Подключение к CAN1 в жгute водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

* определяется по CAN2
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh. контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2324	JX (c'13→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
2336	Q50/Q70 (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
2337	QX60 (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Уровень топлива индицируется в литрах.
*Наличие функции зависит от комплектации
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
JAGUAR	1811	Jaguar XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•			-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1812	Jaguar XJ (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1617	Jaguar XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•			•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	Jaguar XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•			•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.		
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-			
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-			
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-			
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-			
4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4313	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Г	•	•	•	•	-	•	****	-	-	•	***	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания	
			DX70																															
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
КИА	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	-	<p>* С системой Start/Stop ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	•	<p>в зависимости от комплектации ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой • Блокировка по CAN для бензинового двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) * Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
3226	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
LEXUS	2114	CT (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
	2128	GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами	
		IS (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
	2117	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2135	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к Can2 на BCM второй нижний разьем: черный - CanHigh, белый - CanLow
	2113 2117	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
		DX70																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
2121	ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready" Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах.		
	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2137	HS250h (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2131	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2131	RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2121	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2134	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2121	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2129	RX 200t (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1617	Range Rover (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	••	•	•	•			-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	Range Rover Sport(c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	••	•	•	•			-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	Discovery Sport (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	••	•	•	•			•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
1618	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Управление по шине LIN
 ** Статус заведенного двигателя
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

* Статус заведенного двигателя
 ** Управление по шине W-BUS
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																		Примечания													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DX70 Исполняемые КОМАНДЫ																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MASERATI	7111 Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель		DX70																																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MAZDA	1214	Axela (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2411	Verisa (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 (BL) (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1211	3 (BK) (c'04→'09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
	2413	6 (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	2414	Biante (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
		5 (c'06→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт

* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)
Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт

* Кнопки круиз-контроля: "+", "-"
** Кнопки на руле: "SET +", "SET -"

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания
		DX70																																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
2417	3 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Состояние "ключ в замке"			
	6 (с'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)			
2418	3 (с'12→14)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт			
	5 (с'11→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2419	Demio (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*** Состояние "ключ в замке"
 **** Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
5211	C 204 (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	CL 216 (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	CLS 218 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	E 207 Coupe (c'09→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	E 212 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	GLK 204 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	SLK 171 (c'11→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	S 221 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
5212	Sprinter 906 (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	Viano 639 (c'03→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—		
	Vito 639 (c'03→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—		
5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5214	A (W169) (c'04→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	B (W245) (c'05→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
	CLK 209 (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	* Кнопки регулировки громкости на руле	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MERCEDÉS	5215	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•		
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	
	5216	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-
		ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-
		A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
	5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания)
 * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
 ** Запуск предпускового подогревателя по CAN
 * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения.
 **Запуск предпускового подогревателя по CAN
 ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
 * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

* Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	А	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5219	Smart (c'14→)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
		DX70																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А *	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>
5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	*	-	-	•	•	•	**	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	*	-	-	•	•	•	**	• Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
• Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	<p>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</p>
	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	
2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания												
		DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MITSUBISHI	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2214	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	-	-	-	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разъеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
NISSAN	2325	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Serena C25 (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Tiida (c'07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	AD (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2334	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
Код	Модель	DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
2343	March (с '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
2344	Caravan (с '06→12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
2332	Teana (keyless) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2333	Pathfinder (keyless) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	Qashqai (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4214	Terrano (с'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания											
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** по CAN2 реализована команда вращения стартера Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	***	
		Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	***
	1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока
	1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	*** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны
	1313	Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания											
Код	Модель	DX70														Исполняемые КОМАНДЫ															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1318	Mokka ('12→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1319	Mokka ('14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-		
1313	Zafira C ('12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	
1314	Antara (c'07→)	●	●	●	●	***	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз". *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
4216	Vivaro (c'06→)	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
			DX70																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PEUGEOT		207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
		3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		508 (c '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.</p> <p>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow</p>
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</p>
1715	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow</p>	
1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow</p>
1717	Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель		DX70																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PORSCHE	1125 Panamera (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	<p>*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>
	1134 911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1131 1133	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
	Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		

* Без запираения багажника
** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
** В зависимости от комплектации
*** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			DX70																															
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контактов CanHigh, контакт №14-CanLow
4216		Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контактов CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания				
		DX70																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SEAT	1111	Altea (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Leon (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1114	Cordoba (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Ibiza (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1117	Altea (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
		Leon (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	1118	Ibiza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	1132	Leon (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запирания лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле

Уровень топлива отображается в литрах
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. ** Кнопки на руле
	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	•	**
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	•	**
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	•	**
1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Уровень топлива отображается в литрах Запуск предпускового подогревателя по CAN.
	Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	**
	Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	**
1114	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
SKODA	1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.	
		Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	** Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
Код	Модель	DX70																																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	*	-	-	•	-	•	-	-	-	-	Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80 Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
1115	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
1129	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
				DX70																																
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
1136	Superb (с'15→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-					
																																				<p>*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания					
		DX70																																			
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
SSANG YONG 6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрالي МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрالي) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрالي МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрالي) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•*Кнопки круиз-контроля справа на руле * Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	•*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	•*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2518	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
	2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
	2713	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.

Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании

** Включение обогрева заднего стекла и зеркал

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой

Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
Код	Модель	DX70																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Noah (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (c'05→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corolla Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	***	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Топливо индицируется в литрах
 * Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 *** Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
ТОУОТА	Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CanHigh, контакт №14-CanLow			
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-			
		Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации	
		RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации - только водительское стекло	
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
		Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2114 2128	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	A	•	•	-	-	-	•	**	-	-	-	Fortin, iDataLink Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A	•	•	•	-	-	•	**	-	-	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	A	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	Fortin, iDataLink Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2121	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
	Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 ** Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании.
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
 На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.

* Для гибрида контролируется статус состояния "ready"
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

TOYOTA

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	**	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2134	Harrier (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	•	—	А	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания)
2121	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* статус "ready"
** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания)
** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Слейв по багажнику снимает систему с охраны
Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
VOLKSWAGEN	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. **Кнопки на руле
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**Кнопки на руле
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	Уровень топлива отображается в литрах.
		Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1114	Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-		
		Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		T5 & Caravelle (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-		
	1115	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS	
Multivan (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Управление по шине W-BUS		
Amarok (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах.		
Beetle (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
		DX70																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
	Scirocco (c'09→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•							

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1117	Passat (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охрану (без запирания лючка бензобака) **Кнопки на руле Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	Tiguan (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	●	-	●	-	●	**	
	Golf6 (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
	Jetta (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
	Touran (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
1124	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
	Passat CC (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
1127	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	●	-	●	*	
	Tiguan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	●	-	●	-	●	*	
	Golf6 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	●	-	●	*	
	Jetta (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	●	-	●	*	
1118	Polo Sedan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	<p>*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания													
		DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
VOLKSWAGEN	1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)
	1131 1133	Touareg (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	5212	Crafter (2E) (c'06→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
VOLVO	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN
	1519	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей Управление Webasto осуществляется по CAN
		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1516	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•		**	-	-	***	***	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•		**	•	-	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1521	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	*	*	-	-	**	-	•	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1523	XC90 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow